

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: kdo@nt-rt.ru

Опросный лист на подбор тканевых компенсаторов

Компания:	Проект:
Контактное лицо:	Место установки:
Телефон:	Количество:

Обязательные поля	Размеры газохода, мм		
	Материал газохода		
	Толщина стенки газохода, мм		
	Монтажная длина, мм		
	Расчетное давление, бар		
	Рабочее давление, бар:		
	Расчетная температура, °C		
	Температурный выброс, °C		
	Соединение		<input type="checkbox"/> приварное <input type="checkbox"/> фланцевое <input type="checkbox"/> хомутовое
	Величина перемещений		
	Осевые, мм	+/-	
	Угловые, град	+/-	
Поворот вокруг оси, град	+/-		
Сдвиговые, мм	+/-		

Давление, бар	<input type="checkbox"/> внутреннее <input type="checkbox"/> наружное	Номинальное	
		Рабочее	
		Испытательное	
Среда		Состав среды, %	
<input type="checkbox"/> дымовой газ <input type="checkbox"/> воздух <input type="checkbox"/> отходящий газ <input type="checkbox"/> другое		Скорость потока, м/с	
		Расход м3(н.у.)/ч	
		Твердые примеси, мг/м³	
		Размер частиц, мкм	
		Другое	
Направление потока		<input type="checkbox"/> горизонтально <input type="checkbox"/> вертикально, вверх <input type="checkbox"/> вертикально, вниз	
Вибрации		Амплитуда, мм	
		Частота, Гц	
		Направление	
Конденсат		<input type="checkbox"/> нейтральный <input type="checkbox"/> сильноокислый <input type="checkbox"/> слабоокислый <input type="checkbox"/> слабоосновной	
Температура окружающей среды, °C		Min:	Max:

Количество циклов напряжений			
Присоединительные размеры концевой арматуры			
С ответными фланцами и крепежом	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Защитный экран/кожух	<input type="checkbox"/> экран	<input type="checkbox"/> кожух	<input type="checkbox"/> экран + кожух
Замеры на месте	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Монтаж/шеф-монтаж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	

Особые требования:

Дата	Подпись	№ страниц
-------------	----------------	------------------

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: kdo@nt-rt.ru